



## Professional Ratchet PVC Cutter™

# Superior Tool®

### Instructions for Use:

1. Pull handles completely open.
2. Insert pipe and cut using alternating pressure and release on handles. It is not necessary to rotate or reposition the cutter to complete the cut.

### Blade Replacement:

1. Remove large pivot bolt and nut
2. Slide blade down through handle
3. Remove one (1) end of coil spring
4. Remove "E" clip from 1/4" pivot pin, remove pin and blade
5. Install in reverse order
6. Torque nut until tool ratchets correctly

**WARNING: Blade is very sharp.  
Use care when handling.**

### Maintenance:

1. Occasionally lubricate the blade and ratchet mechanism with penetrating oil
2. Keep ratchet mechanism clean and free from dirt, sand, etc. Rinse with water if necessary & lubricate with light oil.

### Sharpening:

Start with a medium open stone to hone sharp. Finish with a fine oil stone. If the blade is chipped or damaged, you will want to replace it.

Cuts hoses and cables, too!

¡También corta mangueras y cables!

Coupez aussi des boyaux et des câbles!



Replacement Blade #42770  
Hoja de reemplazo #42770  
Lame de remplacement no 42770

### Instrucciones para el uso:

1. Hale las agarraderas completamente abiertas
2. Introduzca el tubo y corte presionando y soltando alternadamente las agarraderas. No es necesario darle vuelta o volver a colocar el cortador para completar el corte.

### Reemplazo de la hoja:

1. Quite el perno roscado del pivote largo y la tuerca
2. Deslice hacia abajo la hoja a través del mango
3. Quite un (1) extremo del resorte espiral
4. Quite el retén "E" del pasador del pivote de 1/4 de pulgada, quite el pasador y saque la hoja
5. Instale en orden inverso
6. Apriete la tuerca hasta que la herramienta engrane correctamente

**ADVERTENCIA: La hoja es muy filosa.  
Tenga cuidado cuando la manipule.**

### Mantenimiento:

1. Lubrique ocasionalmente la hoja y el mecanismo de trinquete con aceite penetrante
2. Mantenga el mecanismo del trinquete limpio y libre de polvo, arena, etc. Si es necesario, enjuague con agua y lubrique con un aceite liviano.

### Afilamiento:

Comience con una piedra mediana gruesa, luego con una de afilar. Termine con un oleolito fino. Si la hoja está picada o dañada, deberá reemplazarla.

### Instructions:

1. Ouvrez entièrement les poignées.
2. Insérez le tuyau et coupez en pressant et relâchant les poignées. Il n'est pas nécessaire de tourner ou repositionner le couteau pour terminer la coupe.

### Remplacement de la lame :

1. Enlevez le gros boulon du pivot et l'écrou
2. Glissez la lame par la poignée
3. Enlevez une extrémité du ressort hélicoïdal
4. Enlevez le crochet E de la cheville de pivot 1/4; retirez la cheville et la lame
5. Faites le contraire pour l'installation
6. Serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit en place

**AVERTISSEMENT : La lame est très coupante.  
Manipulez avec prudence.**

### Entretien :

1. Lubrifiez occasionnellement la lame et le mécanisme du rochet avec de l'huile dégrissante.
2. Garder le mécanisme de rochet propre et sans saleté, sable, etc. Rincez avec de l'eau au besoin et lubrifiez avec de l'huile légère.

### Aiguillage :

Commencez avec une pierre à aiguiser moyenne. Terminez avec une pierre à huile fine. Si la lame est égratignée ou endommagée, remplacez-la.