

# Mini Hacksaw

# Superior Tool®

## Miniseguea Mini scie alternative

For cutting wood, plaster, steel, brass, etc. in tight quarters. Heat treated high carbon steel blade made in England.  
Replacement blades available (part no. 37701).

Para cortar madera, yeso, acero, latón, etc. en sitios estrechos. La hoja, hecha en Inglaterra templada a llama. Hojas de repuesto disponibles (Nº pieza 37701).

Pour couper le bois, le plâtre, l'acier, le laiton etc. dans les entroits exigus. Lame en acier à haute teneur en carbure traitée thermiquement fabriquée en Angleterre.  
Lames de recharge disponibles (réf N° 37701).

### Instructions for Changing Blade

1. Place pointed end of hacksaw down on a firm surface.
2. Hold handles with thumb at base of blade.
3. With downward force, compress handle with thumb until it compresses to a point where blade can be removed.
4. Reverse procedure to insert new blade.

### Instrucciones para cambiar la Hoja de Segueta

1. Coloque la parte cortante de la segueta sobre una superficie firme.
2. Con los pulgares sujeté los mangos sobre la base de la hoja de segueta.
3. Haciendo fuerza hacia abajo con los pulgares sobre los mangos presione hasta el punto que la hoja de segueta pueda sacarse.
4. Invierta el procedimiento para poner la nueva hoja de segueta.

### Instructions pour Charger la Lame

1. Placer l'extrémité pointue de la scie à métaux sur une surface ferme.
2. Tenir la poignée avec le pouce à la base de la lame.
3. En exerçant une force vers le bas, comprimer la poignée avec le pouce jusqu'au point où la lame peut être enlevée.
4. Refaire l'opération en sens inverse pour insérer une nouvelle lame.

